

電子ジャー付ガス炊飯器

家庭用

品 名 RN-410TA-MCK・RN-414TA-MCK・RN-420TA-MCK 機器コード 11-080-03-00111 11-080-03-00112 11-080-03-00113

取扱説明書

保証書付




必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



ごあいさつ

このたびは東京ガスの電子ジャー付ガス炊飯器をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認の上、大切に保存してください。
- ●この機器は家庭用製品です。家庭用としてご使用ください。
- ●本製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにて、再購入してください。



お好み炊飯調節・

カレーやおすしには かためのあっさり ごはん

お弁当には冷めても^りおいしいやわらかめ のもちもちごはん

かたさ・ねばり・ こげめがお好みや メニューに合わせて 調節できます。





炊き分けメニュー

白米 白米お急ぎ 炊き込み・おこわ おかゆ

玄米

5種類の炊飯 レパートリー



選べる保温・

通常保温

一回の食事で食べきるとき (少し高めの温度で保温)

長時間保温

次の食事まで保温するとき (少し低めの温度で保温)

保温なし

炊き上がり後、自動的に 保温したくないとき

再加熱

保温中のご飯をあたため 直したいとき



調理タイマー -

蒸しケーキなどのおやつが簡単に作れ ます。

	もくじ
	安全上のご注意 必ずお守りください 3
	おいしいご飯の豆知識 9
	お使いになる前に
	各部の名称 ····································
	使いかた
Consider the second sec	お米の準備 16 次飯器の準備 17 ご飯の炊きかた 6 日 米 18
	故障・異常の見分け方と処置方法33
	仕様・・・・・・36 外形寸法・・・・・・36 消耗部品について・・・・・38 長期間使わないときは・・・・・・38 アフターサービスについて・・・・・38 保証書・・・・・・・裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示は次のようになっています。内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生ずることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示については次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



/ 感電注意





この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。










この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。






△危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、 電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの 抜き差し、周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、 爆発事故を起こすこ とがあります。







- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
- ②窓や戸を開けガスを外に出す。
- ③お買い上げの販売店または もよりのガス事業者(供給業者) に連絡する。





⚠警告

■必ず銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)・電源(AC100V)を使用する 使用ガス・使用電源が一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒に なったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。 使用ガスがわからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。 ※転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。





△警告


■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められています。必ずお守りください。可燃物からの距離が近いと火災の原因となります。 また可燃性の壁にステンレス板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。

●周囲の壁などが木材のような可燃物の場合 周囲の壁から10cm以上、 上方から30cm以上 離してください。

10cm

以上




防熱板を壁に取り付けてください。防熱板を取り付 けた場合も周囲の壁から4.5cm以上、上方から 15cm以上離してください。 防熱板 15 cm 以上

※防熱板については、お買 い上げの販売店またはも よりの東京ガスにお問い 合わせください。









/10cm

上人上

30cm

吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。

■接続は必ず当社指定のガスコードを使用する 傷んだガスコードは使用しない。 誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となります。

正しい接続







お願い

- ■ガス接続部に傷がついたり、汚れや異物が付 着するとガス漏れの原因になります。ていね いにお取扱いください。また、お使いになら ないときは、お買い上げの際に取付けられて いたキャップをはめてください。
- ■機器側のガスコードの接続部が置き台など に当ると、ガス漏れの原因になります。ガ スコードに無理な力がかかっていないこと を確認してください。

誤った接続

■ガス用ゴム管やビニール管の使用禁止



ガス用ゴム管



■器具用スリムプラグ取付け禁止

|機器本体||





■ゴム管用プラグ・カチットの取付け禁止







■ガスの接続がわからない場合はお買い上げの販売店 またはもよりの東京ガスまでご連絡ください。

ガス栓側の接続

●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

①ガス栓を開ける ときコンセント 継手を"カチッ" と音がするまで 確実に差し込む



- ②ガス栓を閉める ときコンセント
 - 継手のすべり ブリング(白色)を 手前に引く



●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取付けると自動的に開栓し、取外すと自動的に閉栓します。

◆ふたを開ける ふたの右端を 押します。



◆取付ける "カチッ"と 音がするまで 差し込みます。




◆取外す 右端にある ふたを押し ます。



安全上のご注意 必ずお守りください

●機器の上や周囲に調理ラック、カーテン、紙| ぶくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物や スプレーなどの引火性のものは置かない。

焦げたり燃えたりして火災の原因となります。



●絶対に改造・分解は行わない。

改造・分解は一酸化炭素中毒の恐れがあります。 また、火災の原因になります。





分解禁止

●炊飯中・炊飯直後に機器を持ち運ばない。

炊飯中・炊飯直後の機器は 高温のため危険です。転倒 すると火災・やけどの原因 となります。





- ・保温中に持ち運ぶ場合はやけどにご注意ください。 ・特に排気部は高温になりますので、本体下部を持ってください。
- ●機器を水につけたり、水をかけたりしない。

漏電・ショートして感電・発火の 原因となります。





感電注意

●機器の周辺ではスプレー、ガソリン、 ベンジンなど引火の恐れのあるもの を使用しない。

引火して火災の原因となります。 🍇 🔊 🖟 🚵 🤊 🖟





●ふきん・タオルなどを機器にかぶせない。 不完全燃焼や機器の損傷・火災の恐れがあります。



●地震、火災などの緊急の場合はあわてずにただ ちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。



●炊飯かまをセットする時、燃焼部にしゃもじや スプーン等の異物がないことを確認する。

異常燃焼や火災の原因になります。



●新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の 上で使わない。


火災の原因となります。





△警告

- ●使用中の異常に気づいた場合。
 - ①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、 異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合はす ぐに使用を中止し、ガス栓を閉じる。
 - ②故障表示と処置方法(33 ページ)・故障・異常の見分け方と処置方法(34・35 ページ)に従い処置をする。
 - ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへ連絡




●ガスコード・電源コードは炊飯器や他の機器の 下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無 理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり しない。

使用時は周囲が高温になり、ガスコード、電源コードがとけてガス漏れや感電の原因になります。



●ガスコードはガステーブルなどの他の熱源機器から15cm以上確実に離す。

距離が近いと高温になり、ガスコードがとけてガス漏れの原因になります。



●電源プラグのほこりはふき取る。




●電源プラグは根元まで完全に差し込む。




●電源コードを切断して延長はしない。

電源コードがコンセントに届く範囲としてください。 感電や火災などの原因となります。



●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 交流100V以外で使わない。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



●ぬれた手での抜き差しをしない。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電の原 因になります。

コンセントに水などがかからないようにしてください。



ぬれ手禁止

●使用後は消火を確認する。

使用後は必ず (響) キー、炎マークが消灯し、消火していることを確かめてください。 ガス栓も閉じてください。





安全上のご注意 必ずお守りください

△注意

●不安定な場所での使用禁止。

水平で安定した所に設置してください。 機器が傾いて、やけどやけがをする恐れがあります。

●棚の下など落下物の危険のある所を避ける。

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になりま



●感熱部はいつもきれいにする。

汚れていたり炊飯かまとのあいだに ごはん粒などの異物があるとセンサ 一が正常に働かないことがあります。



汚れをとる



●外ぶたはゆっくり確実に閉める。

●電源コードを持って引き抜かない。

災の恐れがあります。必ず先端の

電源プラグを持って行う。

電源プラグを抜くときは電源コードを引っぱらない。

電源コードを引っぱると断線して発熱や発火による火

外ぶたで手や指をはさむ ことがあります。 また、炊飯不良の原因と なります。





●炊飯中や炊き上がり直後は、蒸気口に顔や手を 近づけない。また、炊き上がり直後ふたを開け るときは蒸気に注意する。

炊飯中は蒸気口から、炊き上がり直後はふたを開けた とき多量の蒸気がでますので やけどをする恐れがあります。



高温注意



●専用の釜以外は使用しない。

過熱・異常燃焼による火災 などの原因になります。





●炊飯中、炊き上がり直後は操作部・キャッチ ボタン以外は手を触れない。

高温になっていますのでやけどをすることがあります。 特に幼児にはさわらせない。



接触注意



●機器の周囲に樹脂製品などの熱に 弱いものを置かない。

変形または変色する恐れがあります。



●車両船舶での使用はしない。

使用中に機器が傾いたりし、 火災ややけどの原因になります。



●お部屋の換気口(吸気口・排気口)は常に確保し、 使用中は換気をする。

不完全燃焼の原因となります。



●強い風の吹き込む所、エアコン等の 風が直接当たる所では使用しない。

故障・炊飯不良の原因となります。



●湯沸器の下では使用しない。

排気や水蒸気によって湯沸器が 誤動作する原因となります。



△注意

●子どもだけで使わせない。幼児の手の届くところで使わない。

思わぬ事故の原因となります。特に幼児にはさわらせない。






●点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う。

必ず機器が冷めてから、手袋をして行う。 手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけ がをすることがあります。





- ●点火したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。
 - ・必ず、消火後冷えてから、炊飯かまを外す。
 - ・必ず、炊飯かまをセットした後で点火操作をして ください。

やけどや過熱による火災などの原因になります。



●ガスコードは3m以下で接続してください。

初めてご使用になる時や、ガスコードを脱着した場合は、ガスコード内に空気が入るために、1回の操作で点火しない場合があります。(デジタル表示が「!!」で点滅)。その時は「切」スイッチを押して点滅を解除後、再度炊飯操作をしてください。



●機器本体・外ぶたには安全に関する注意が表示してあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際には、たわしなどは使わないようご注意ください。 (本体の塗装がはがれる場合があります。)

お願い

●雷時の注意。

雷が発生しはじめたらすみやかに 運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 雷による一時的な過電流で 電子部品を損傷することがあります。





いい香りに炊きあがるしゃつきり、ふっくら、ガス炊飯器は

ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおい しいか。それは強い火力を持つ炎が、 かまを包み込むようにして、むらなく 一気に炊きあげるからです。カニ穴も バッチリできています。

カ二穴や、おねばにうっすらできるおこげがおい **、**。 しいご飯の証明です。





よいお米には つやがある

お米を買う時は、精米してから日数がたっていないもの。お米に透き通るようなつやがあるもの。そして粒がそろってふっくらとしているものを選びましょう。

玄米を1mm程度発芽させることによって、 それまで眠っていた酵素が活性化し、栄養 価が高まります。表皮がやわらかくなってい るので、白米と同じように炊くだけで、玄米 より消化しやすいのが特徴です。

健康食品として注目されています。 (20ページの炊飯表を参照)



おいしいご飯の豆知識

日本でつくられている品種は200種以上



コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、あきたこまち、キララ397、キヌヒカリ、日本晴など日本では200種以上の品種がつくられています。しかも同じ品種でも産地や気候によってかたさやおいしさに違いがあります。

おいしいご飯を炊くためには、たっぷりの水で手早く洗うのがこつです。手早く適度な力でギュッギュッと米粒どうしをこすり合わせ、たっぷりの水で一気に洗い流します。水が澄むまでしっかりすすいでください。



お米や 料理によって 水加減

お米の品種や状態、また料理やお好みによっても 水加減を調節してください。(20ページの炊飯表を参照) お米は、日光のあたらない、風通しのよい所に置いてください。冷蔵庫の野菜室も最適です。精米したお米は日がたつにつれ味が落ちていくので、2週間ぐらいで使い切るのがいいでしょう。また計量米びつを使っている場合は、お米を買い足す時などにときどきそうじをしてください。





もみ殻だけを除いたものを玄米。ぬかと胚芽を取り除いたものを白米と呼びます。白米には、ぬかを取り除く程度によって三分づき米・五分づき米等があります。また、玄米からぬかを落とし、胚芽をできるだけ多く残すように精米したものを胚芽精米といいます。

呼び名が変わるお米は精米の程度で



おいしく炊く発芽玄米、雑穀米も胚芽精米、麦まぜ米


無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。また、種類によっては粉が多いものがありますので、そのまま炊飯すると炊飯不良の原因になります。1~2度すすいでからの炊飯をおすすめします。(16・20ページを参照)

胚芽精米、麦まぜ米、発芽玄米、雑穀 米も水にひたす時間と水加減を調節 するだけで、白米同様おいしく炊け ます。(20ページの炊飯表を参照)

軟質米 発芽玄米	目盛どおり
新米 カレー用 炒飯用	目盛より少なめ
硬質米 胚芽精米 古米	目盛より多め







季節によっても お米の質は変わる

新米


刈り入れから2~3カ月までのお米を新米といい独特のうま味があります。しかし、吸水率が良いので、ベチャつく傾向があります。ふつうより少なめの水加減で炊飯してください。

(夏場のお米)

梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化して吸水率が悪くなり、炊きあがりは、パサパサしたぬか臭い炊きあがりになりがちです。よく洗米して、ふつうより多めの水加減で炊飯してください。

各部の名称

本体





操作部

- び注意 ■約3分放置すると、表示部は自動的に消灯します。いずれかのキーを1回押すと表示部が点灯します。
 - ■キーは「ピッ」と音が鳴るまで確実に押してください。

′「ピッ」と音が鳴ると受けつけていますので押し続ける必要はありません。 ∖‱•ۥۥ;∞・,+ーは15秒以上押し続けると異常と判断し、故障表示することがあります。

- ■キーを押す時は必ず手で操作してください。また、濡れた手で操作しないでください。
- ■電源プラグをコンセントに差し込みます

表示は説明のため全て表示しています。実際は動作状態に応じて表示されます。

保温/長時間 キー (保温選択キー)

- ●保温したいときに押します。 白米、白米 お急ぎ、玄米 は炊きあがり後自動的に通 常保温になります。
- ●炊きあがり後、保温したく ないときは、炊飯開始後1 回押します。
- ●長時間保温したいときは、 通常保温開始後すぐに1回 押します。
- ●温調調理したいときに1回 押します。

予約/時計 キー

- ●現在時刻・予約時刻をセッ トするときに押します。
- ●現在時刻をセットするとき は約5秒間押します。

時/-

切 キー

- ●キーの押しまちがいやタイ マー予約を取り消ししたい ときに押します。
- ●タイマー予約の取り消しや 炊飯・保温を中止したいと きに押します。

炊飯/再加熱 キー

- ●炊飯、予約炊飯、調理する ときに押します。
- ●保温中に押すと、ご飯をア ツアツに温め直します。 (保温中に1回押す)

炊飯中、再加熱中、調理中 はキーが赤色に点灯します。

炊飯

再加熱

表示部

●運転終了後、約3分放置すると、表示 部は自動的に消灯します。いづれかの



キーを1回押すと表示部が点灯します。

保温 長時間 予約 時計

長時間 (保温) (加熱中) 点火時刻確認 <u>~~</u> **予①**午前 **1 万 · 万 万** 経過 ねばり ○○○ かたさ ○○○ かたさ ○○○ 時間分 こげめ ○●○ 洗米

白米 お急ぎ 炊き込み おかゆ 玄米 調政イマー

分/+

切

現在時刻(時計)表示 タイマー予約時刻表示 保温経過時間表示 調理タイマー設定時間表示

燃焼表示

000

調節

火がついているとき表示します。

、炊飯中に中央の炎マークは消灯することもありま すが故障ではありません。

両側の炎マークは、炊飯中は常時点灯しています。

時/ーキー 分/+ キー

▶現在時刻・予約時刻合わせやねばり・か たさ・こげめ・調理時間・火力・温調温 度の調節をするときに押します。

時/-

現在時刻・予約時刻

分/+

合わせ。

時/一

分/+

ねばり・かたさ・こげめ・調理 時間・火力・温調温度の調節

白米 白米 お急ぎ - 炊き込み

メニュー キー

●メニューを選ぶときに押します。


(キーを押すごとにメニューが変わり) (ます。




調節 キー

■調節内容を選ぶときに押します。 (キーを押すごとに調節内容が変わります。) 、調節は(晦/ -キーと 多/+) キーで行います。)

お好み炊飯調節




調理タイマー



温調調理タイマー

調理時間 ► 温調温度

使用前の準備



■警告

ゴム管接続など間違った接続をする とガス漏れ、火災の原因となります。

■注意

この炊飯器は**必ず**別売のガスコードで接続する必要があります。


コードの長さを確認して、お買い求めく ださい。

⚠警告

ガスコードは接続口にごみなどの異物がないことを確認して確実に接続してください。

ガスコードは7年程度を目安に新品とお取替えください。

2 ガスコードの<u>細い方</u>の先端部分を <u>炊飯器本体</u>に<u>押し込んで</u>接続する。




■確認方法

- カチッと音がする。
- 引っ張っても抜けない。

■うまくいかなかったときは……

ガスコードの細い方を押し込んでいますか?




ガスコードは排気口付近 を通さないでください。 ガスコードがとけてガス 漏れの原因になります。



3


ガスコードの**太い方**の先端部分を ガス栓に押し込んで接続する。



ご注意

ガス栓は2種類あります。 詳しくは下記を参照願います。

接続完了




■確認方法


- カチッと音がする。
- 引っ張っても抜けない。

■うまくいかなかったときは……

• ガスコードの先端部分を押し込んで元に戻す。




カチッ




ガス栓の種類は正しいですか?

<コンセントガス栓>



接続部の形状を 確認してください。 <ホースガス栓>



専用プラグ(別売)が 必要です。


詳しくは東京ガスへお 問い合わせください。

時計の合わせかた

- ご注意 ■タイマーを使って炊く場合は、現在時刻が正しいことを確認してください。 現在時刻が 正しくセットされていないと、ご希望の時刻に炊きあがりません。 炊飯中、タイマー予約中、保温中は合わせ直しができません。
 - ■表示部が消灯している場合は、いずれかのキーを1回押すと点灯します。









- ※1時間以上電源プラグを差し込んでおけば、電源プラグを抜いても約24時間時計機能は動いています。 表示は消えていますが、電源プラグを差し込むと、現在時刻が表示されます。
- ※現在時刻は室温などにより、多少ずれることがあります。その場合、「時計の合わせかた」で合わせ直してください。

お米の準備

炊飯には、2通りの炊き方があります。

1. 洗米すぐ:洗ってすぐのお米を炊く場合

2. 洗米おき:洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合


※お米の種類によって、水にひたす時間、炊飯できる量が異なります。(20ページの炊飯表を参照)

付属の計量カップでお米を計る

付属の計量カップすりきり1杯で (白米用/無色)約180ml(1合)です。 (無洗米専用/ピンク)約170mlです。



×悪い例



• 計量米びつより計量カップの方が正確です。炊き上がりがいつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

りお米をとぐ

- ①たっぷりの水でさっとかき混ぜ水を素早く捨てる。
- ② 「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになる まで手早く洗う。
- とぎ足りないとニオイ、黄バミ、 炊飯不良の原因になります。
- 水を吸った米は割れやすいので 泡立て器などを使わないで手で といでください。




お願い

炊飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなどで お米をといでください。

↑水加減する

お米を水平にならし炊飯量に合わせて目盛まで水をいれる。

例: 3カップの白米を炊くとき



[水加減の合わせかた]



• 炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに 合わせて水加減をしてください。

(20ページの炊飯表を参照)

◆水加減は平らな台の上で、両側の目盛を見て同じ高さになるように合わせてください。

無洗米をおいしく炊くポイント

- 1. 無洗米専用計量カップでお米を計る
- 2. かき混ぜる 水を入れた後、軽くかき混ぜるとお米の周りの気泡 が取れ、水を吸収しやすくなります。
- 水を取り替える 水のにごりが多いときは水を数回取り替え、にごり を少なくしてから炊いてください。にごったまま炊 くとふきこぼれ、こげ、かたいご飯など炊飯不良の 原因になります。
- ※「洗米おき」で炊飯する場合は十分に「ひたしおき」 をしてください。(目安 夏場 30 分以上、冬場 60 分以上)

炊飯器の準備

炊飯かまを 本体にセット

炊飯かまの外側(特に底面)についた水は、よくふきとってからセットしてください。




お願い

- 1. 本体の下に電源コードをはさまないようにセットしてください。
- 2. 炊飯燃焼部にしゃもじなどが落 ちていないことを確認してくだ さい。
- 3. 炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ・ 食品くずなどがあれば必ず取り 除いてください。




で注意

●バーナーの横にある立消え安全装置 や点火プラグに水滴がかからないよ うにご注意ください。点火しにくく なることがあります。



●炊飯かまを本体にセットする際、かま受けで指をはさまないように注意してください。

7 内ぶたを外ぶたにセットして閉める




ご注意

外ぶたで手をはさまないように注 意してください。

3 電源プラグをコンセントに差し込む ガス栓を全開にする

電源プラグがコンセントに差込まれていることを確認してからガス栓を開けてください。(イラストは開の状態)



初めて炊飯器をお使いの時

- ・初めて炊飯器をお使いの時、油の焼ける臭いがする場合があります。これは燃焼部周りの部品(かま以外)の加工油が乾くためで異常ではありません。
- ・臭いが気になる場合には、かまに付属の計量カップで水を1~2杯(180~360ml)入れ、炊飯キーを押し水炊きすると徐々に臭いはなくなります。10~20分加熱し、水がなくなれば自動的に消火します。

⚠警告

使用中・使用直後は、炊飯燃焼部・ 本体部・外ぶたが熱くなりますの で手を触れないでください。 やけどをしないようにご注意く ださい。



接触禁止


ご飯の炊きかた

炊飯を始めるとお米が吸水しやすい水温に調節するため点火・消火をくり返します。 (この時自動的にスパークしますが故障ではありません)

炊飯には、2通りの炊き方があります。

- 1. 洗米すぐ:洗ってすぐのお米を炊く場合
- 2. 洗米おき:洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合 (12時間以上、米を水にひたさないでください。変質の原因になります。)

■白米 (洗米すぐ・洗米おき)




[※]ガスコードに空気が入っている場合など、点火時すぐに火がつかないときは 9 秒間スパークします。また、1 回のスパークで点火しなかった場合は 10 秒間休止後、再び 9 秒間スパークします。(合計 2 回の点火動作でも点火しなかった場合は、表示部にエラー表示「11」が点滅します。ガス栓が全開になっていること、ガスコードが折れ曲がったり、ガス接続部に異常が無いことを確認後、「切」キーで解除して、再点火してください。)

※点火途中や、ひたし炊き中に停電あるいは電源プラグを抜き、再び通電した場合は7分以内であれば「炊飯」キーが点灯し、自動的に炊飯を続けます。

ご飯の炊きかた

洗ったあとじゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合(洗米おき)



で注意

洗米後すぐのお米をこのモード(洗米おき)で炊くと、吸水不足のためかたくなるなどうまく炊けません。お急ぎの場合は 白米お急ぎモードで炊飯してください。

- ※ガスコードに空気が入っている場合など、点火時すぐに火がつかないときは 9 秒間スパークします。また、1 回のスパークで点火しなかった場合は 10 秒間休止後、再び 9 秒間スパークします。(合計 2 回の点火動作でも点火しなかった場合は、表示部にエラー表示「1 1」が点滅します。ガス栓が全開になっていること、ガスコードが折れ曲がったり、ガス接続部に異常が無いことを確認後、「切」キーで解除して、再点火してください。)
- 付属の炊飯かまを使用して、沸騰マークが点滅する場合は、下記に従ってください。
- 感熱部や炊飯かま底面の感熱部受けが汚れていたり、異物がついていることがありますので、お手入れをしてください。 (17・31・32ページ参照)
- 炊飯、保温、調理終了直後に続けて炊飯される場合は、機器および炊飯かまが冷えてから炊飯してください。

炊 飯 表

お半の種類	炊	飯 量 (カップ)		釜の水位目盛に	洗米おき時に水にひたす時間	
お米の種類	RN-410TA-MCK	RN-414TA-MCK	RN-420TA-MCK	対する水加減	春~夏	秋~冬
白 米	1~5.6	1~7.8	2~11	ふつう	30分以上	60分以上
新 米	1~5.6	1~7.8	2~11	┥少なめ	約30分	約60分
古 米	1~5.6	1~7.8	2~11	┥多め ※3	60分以上	90分以上
無洗米※	1~5.6	1~7.8	2~11	ふつう	30分以上	60分以上
胚芽精米	1~3	1~5	2~7	┥多め ※3	60分以上	90分以上
分づき米(3·5·7分)	1~3	1~5	2~7	┥多め ※3	60分以上	90分以上
発芽玄米	1~5.6	1~7.8	2~11	ぶつう	30分以上	60分以上
麦まぜ米※2	1~3	1~5	2~7	┥多め ※3	60分以上	90分以上

- ※1 無洗米の種類によっては、粉の多いものがあります。炊飯量の多い場合(5カップ以上)は、特によくすすいでにごりを少なくしてください。にごったまま炊飯するとふきこぼれたり、こげ、かたいご飯など炊飯不良の原因になることがあります。
- ※2 麦まぜ米の場合は、水加減が少ないとこげる場合があります。麦まぜ米、雑殻米は白米の10%未満の比率でまぜてください。10%以上では炊飯不良の原因になることがあります。
- ※3 水加減を多めにした場合はふき上がりが多くなりますが蒸気口をおかゆ·玄米専用のものと取り替える とふきこぼれません。
- ●精米方法・銘柄によって炊き上がりに差があります。
- ●玄米は玄米炊飯モードで炊飯してください。(23ページ参照)
- ●ご飯をおいしく炊くために高温状態を長く保っているため、おねばにうっすらとコゲ色がつくことがあります。
- ●「ねばり」・「かたさ」・「こげめ」はお好みやメニューに合わせて調節できます。(21 ページ参照)
- ●強火で炊き上げるため米のデンプンがオブラート状の膜になり、かま側面につくことがあります。食べても問題はありません。

炊きあがりまでの時間の目安(気温・水温・米質により変化します)………気温 20℃、水温 20℃の場合

型番	炊飯量	時 間(分)		
2 倍	(カップ)	洗米すぐ	洗米おき	
RN-410TA-MCK	1~5.6	約44~46	約32~34	
RN-414TA-MCK	1~7.8	約44~47	約32~35	
RN-420TA-MCK	2~11	約45~50	約33~38	

※お好み炊飯調節(21ページ参照)の設定により、炊飯時間は変化します。




●きちんとむらす むらし中にふたを開けるとおいしいご飯になりません。

②余分な水分をとばす むらしが終わったら底からふんわりとほぐしましょう。

ご飯の炊きかた

■お好み炊飯調節

- ■カレーやおすしには、かためのあっさりではん。お弁当には冷めてもおいしいやわらかめのもちもちではん。
- ■ねばり・かたさ・こげめをお好みやメニューに合わせて調節できます。
- ■Oを基準に5~-5(11段階)まで調節できます。



※一度選んだ「ねばり・かたさ・こげめ」は記憶されますので毎回合わせる必要はありません。 次に変更するまで記憶されています。

メニュー	ねばり	かたさ	こげめ	備考
お弁当	2~5	-2~-4	0	冷めてもおいしいやわらかめのもちもちした炊き上がり
おすし	-3	3	0	お酢を含みやすく混ぜてもべたつかないさらっとかため
カレー	-2~-5	2~5	0	カレーを混ぜてもつぶれないさらっとかため
炒飯・ピラフ	-5	5	0	一粒ずつほぐれるぱらっとした炊き上がり
こってり洋食	0~4	0~2	0~3	ハンバーグやフライに良く合う、ねばりがありしゃっきりした炊き上がり
あっさり和食	-2~1	-2~0	0~3	焼き魚や煮物に良く合うあっさりやわらかめ

^{※「}ねばり」「かたさ」は水量・ひたし時間・お米の銘柄で変化します。あくまで目安にしてください。

お好み炊飯調節によるごはんの変化…………

	「+」調節	「一」調節
ねばり	もちもち	あっさり
かたさ	かため	やわらかめ
こげめ	こげ色つき(強)	こげ色なし(弱)

- ●洗米おき炊飯での「かたさ」調節は炊飯かまの三角目盛りで行ってください。(16ページ参照)
- ●お好み炊飯調節で不足の場合は、水量も合わせて調節 してください。
- ●調節を行うと炊飯時間が変わります。

調節できるメニュー……

	ねばり	かたさ	こげめ
白米			
白米 お急ぎ			0
炊き込み(おこわ)			0
おかゆ			
玄 米			0

白米」お急ぎ

炊き込み

玄米

〉は「こげめ」のみ調節できます。

かたさの調節は水量で加減してください。

[※]基準の「O」では、新米はやわらかめに、夏場のお米や古米はかために炊きあがりますのでお好みに合わせて 調節してください。

ご飯の炊きかた

■白米お急ぎ

白米お急ぎ


白米 メニューの洗米すぐより約12分早く炊きあがります。



白米 お急ぎ に合わせる 白米 お急ぎ 点灯

2







「こげめ」のみ調節できます。

あとは**巨米**の場合と同じです。 炊きあがり後、**自動的に保温になります**。

- ●洗米おき、予約炊飯はできません。
- ●少しかために炊きあがります。

■炊き込み(おこわ)

炊き込み(おこわ)

- ●水量は具(かやく)の量を除いてあわせてください。
- ●お米をじゅうぶん水にひたした後、調味料・具を加えます。 調味料(バター・ケチャップ等も含む)や具が沈澱するとうま く炊けない原因となるのでかきまぜずすぐ炊飯してください。



2 炊

炊飯 再加新 押す 炊飯 キーが赤色に 馬加熱 点灯します。

「洗米おき」点灯



「こげめ」のみ調節できます。

- ●具の変質を防ぐためお米に水を吸わせる工程を短縮する 「洗米おき」で炊飯します。
- ●予約炊飯はできません。
- ●白米よりこげが強くなります。こげが気になる場合は調 節キーで●に合わせてください。

あとは**自**の「洗米おき」の場合と同じです。炊きあがり後は具の変質を防ぐため**保温になりません**。

■おかゆ

おかゆ

「ぽってりした全がゆ」と「さらっとした7分がゆ」の2種類のおかゆができます。かまの目盛りの水加減で炊き分けてください。



おかゆ に合わせる おかゆ 点灯

2







じゅうぶん水にひたした場合



洗米おき点灯

あとは自然の場合と同じです。

- ●時間がたつと風味を損ないますので炊きあがり後保温になりません。なるべく早くお召しあがりください。
- ▶予約炊飯できます。

■玄米

玄 米

全玄米が炊けます。



玄米 に合わせる 玄米 点灯

2





d

炊飯 キーが赤色に _{再加熱} 点灯します。



「こげめ」のみ調節できます。

あとは**自米**の場合と同じです。 炊きあがり後、**自動的に保温になります**。



おいしく炊きあげるため、1~3時間、 水にひたしてください。

- ●おいしく炊きあげるために、じゅうぶんにひたした場合でも、お米に水を吸わせる工程を短縮する「洗米おき」では炊飯できません。
- ●予約炊飯できます。

おかゆ・玄米を炊くときは)

外ぶたに付いている蒸気口を必ず付属のおかゆ・玄米 専用蒸気口に取りかえてください。

(おねばのふきこぼれを) 防止するため。

(11・31ページ参照)

この様な場合は

水加減を多めにして炊飯する場合や新米・無洗 米・多量の炊き込みご飯等泡が出やすい炊飯を する場合にも、付属のおかゆ・玄米専用蒸気口 をお使いください。

炊きあがりまでの時間の目安(水温・具の量により変化します)…………気温 20℃、水温 20℃の場合

型番	炊飯量(カップ)			時 間(分)		
2 倍 	白米 お急ぎ	炊き込み	おこわ	白米 お急ぎ	炊き込み	おこわ
RN-410TA-MCK	1~5.6	1~4	2~4	約23~27	約27~31	約27~31
RN-414TA-MCK	1~7.8	1~6	2~6	約23~29	約28~32	約28~32
RN-420TA-MCK	2~11	2~8	3~7	約24~31	約28~33	約28~33

炊きあがりまでの時間の目安(気温・水温・米質により変化します)………気温 20℃、水温 20℃の場合

#II ##	炊飯量(カップ)			時 間(分)		
型番	全がゆ	7分がゆ	玄 米	おかゆ・洗米すぐ	おかゆ・洗米おき	玄 米
RN-410TA-MCK	0.5~2.0	0.5~1.5	1~4	約43~46	約31~34	約70~76
RN-414TA-MCK	0.5~2.0	0.5~1.5	1~6	約43~46	約31~34	約70~78
RN-420TA-MCK	0.5~2.0	0.5~2.0	2~8	約43~46	約31~34	約72~80

予約炊飯(タイマー炊飯)

- ■必ず現在時刻を確認してください。 現在時刻が合っていないと、予約した時刻に炊きあがりません。(15ページ参照)
- ■タイマー予約が使える範囲は、1時間30分後から12時間未満です。 (12時間以降の予約は12時間後に炊き上げ、その後は通常保温になります。)
- ■2通りのタイマー予約ができます。


あらかじめ以下の予約時刻が設定されています。

予約①午前 6:00

予約②午後 7:00

予約キーを押すごとに「予約①」「予約②」をくり返し表示します。

おかゆ・玄米の場合は、はじめにメニューを合わせてください。



どの手順でも60秒以内に操作しなければ、表示中の予約時刻 がセットされ、現在時刻に戻ります。その場合は1から操作 をやり直してください。



予約時刻を合わせて60秒以内に 炊飯キーを押して、予約完了



「点火時刻」が点滅し、3秒間 点火予定の時刻を表示します。

白米

タイマー予約完了

待機中 予約時刻を表示

·度予約したら

●前回の予約時刻を記憶していますので、 毎回合わせる必要はありません。



●点滅している予約時刻を確認。



- ●炊飯開始まで、予約時刻を表示。
- ●60秒以内に操作しないと、表示が現在 時刻に戻ります。
- ●点火時刻は予約時刻の45分前(玄米 は89分前)です。

お願い

タイマー予約をした後、電源プラグを 抜かないでください。予約がキャンセ ルされる場合があります。 (長時間停電時もこの様になります。)

タイマー予約中、表示部は自動消灯し ません。

点火時刻になると 予約 を表示したまま 白米 の洗米すぐと同様に炊飯します。

予約の途中変更、取消しのときは



はじめからやり直してください。

現在時刻を確認するときは

タイマー待機中、予約キーを押すと 押している間だけ、現在時刻を表示します。



手を離すと、予約時刻表示に戻ります。

タイマーを使うときのポイント

タイマーの使えない時間

- ■1時間30分未満 「ピピピピピッ ピピピピピッ」と鳴り すぐ炊飯しはじめます。
- ■12時間以上 「ピピピピピッ ピピピピピッ」と鳴り 点火時刻を表示し、"点火時刻確認"が点滅後 "時刻確認"が点灯します。



予約時間を12時間未満に変更してください。 そのまま炊飯キーを押すと12時間後に炊き あげ、あとは通常保温を行います。

おかゆは保温しない

■白米・玄米は自動的に通常保温を行います。 おかゆは風味を損うため保温しません。



保温経過時間は、表示しません。

■炊飯かまを取り出すとタイマー予約は取り消しになります。「一度予約したら」の手順に 沿って再度予約してください。

タイマー待機中に炊飯かまを取り出さない

無洗米を炊く時のご注意

●白米お急ぎ

タイマーの使えないメニュー

●炊き込み(具の変質を防ぐため)

無洗米を使って予約炊飯をすると粉が底に沈澱し、こげたり、おいしく炊けない場合があります。この様な時は、白いにごりが無くなるまですすいでから炊飯をすることをおすすめします。

保温なしの操作について

■タイマー待機中は保温なしの操作ができません。炊飯が開始すれば(保温)が点灯し、操作が可能になります。

スポープス栓は、閉じないでください。

炊きあがり後の保温は選択できます。

選べる保温

通常保温 一回の食事で食べきるとき(少し高めの温度で保温)

長時間保温 次の食事まで保温するとき(少し低めの温度で保温)

保温なし 炊き上がり後、自動的に保温したくないとき

再加熱 保温中のご飯をあたため直したいとき

お願い炊飯かまがうきあがらないように注意する

ではんをほぐしたり、よそうときに炊飯かまがうきあがると、保温が切れることがありますのでご注意 ください。

通常保温

炊きあがり後は自動的に通常保温になります。 ただし、炊き込み(おこわ)・おかゆは保温になり ません。

保温経過時間を表示します。



- ●おいしく食べるため保温は12時間までにしてください。
- ●長時間の停電などにより、冷めてしまった ご飯の再保温はしないでください。ニオイや黄ばみの原因になります。

保温なし

炊きあがり後、自動保温が不要の場合、あらかじ め保温を切ることができます。

炊飯開始から炊き上がりまでの間ならいつでも操 作可能です。



※もう一度、保温 _{長時間}キーを押すと、自動保温になります。

※ 白米、白米 お急ぎ、玄米 メニューのときのみ選択できます。

長時間保温

炊きあがり後、通常保温が開始したらすぐに、



長時間保温開始から7時間後・11時間後・15時間後に各々、表示している点火時刻になるとガスによる加熱を行います。

(現在時刻が合っていないと点火時刻も) 合いません。



ガスによる加熱が終わると、保温経過時間を表示します。(30分保温後、長時間保温完了の例)



点火回数を「①」「②」「①②」で表示します。 1回 2回 3回

- ●長時間保温への切り替えが遅くなると効果が じゅうぶんに得られません。 おいしく食べるためガスによる加熱後または、
 - おいしく食べるためガスによる加熱後または、食べる前に底からほぐすようにかきまぜ保温は20時間までにしてください。
- ●15時間以上保温すると底のごはんがうっすら こげることがあります。
- ●少量の保温は乾燥します。

再加熱

保温中



押す

炊飯 _{再加熱} キーが赤色に 光ります。

5秒間の秒読み後点火



加熱中(加熱時間は約8分です)



再加熱終了(「ピピッ |と終了をお知らせ)



ご飯をよくほぐしてください。 (1時間30分保温後、1回再加熱の例)

- ●くり返し、再加熱すると底のご飯がこげたり、 かたくなることがあります。(水を大さじ1杯 程度かまふちから加えるとこげやかたさは抑えられます。)
- ●冷えたご飯の再加熱はしないでください。ニオイや黄ばみの原因になります。

■使用後

押す

表示が保温経過時間から現在時刻に 戻ります。

) ガス栓を閉じる


ここが ポイント

上手に保温しましょう!

こんなことに気を つけるとおいしいご飯を保温 していただけます。

パサパサ乾燥させないために!

●ご飯は真ん中によせる。



●内ぶた・外ぶたの ロックを確実にする。



- ●お茶碗1~2杯程度の少ない ご飯の保温は避ける。
- ●長時間保温の場合、ガスによる加熱後または、 食べる前に底からほぐすようにまぜる。
- ●長時間保温の場合、食べ終わったときに、大さじ2~3杯程度の水をかまのふちから加える。
- ●直接風の当る場所(扇風機やエアコンなどの風が当る場所)での保温はしない。
- ●しゃもじを入れたまま保温しない。
- ●炊き込みご飯や、汁物は保温しない。
- ●使用後毎に必ずお手入れする。 こまめなお手入れがおいしく 保温するポイントです。 「あとかたづけ」「お手入れ」 (P31・32)を参照してく ださい。
- ●通常保温は12時間以内、 長時間保温は20時間以 内の保温にしてください。



残ったご飯をおいしく!

- ●一食分ずつラップなどで包み、まとめて冷凍すると一ケ月は保存できます。
- ●電子レンジで解凍加熱すると、炊きたてのようにおいしく食べられます。

調理タイマー

加熱時間と火力、こげめが設定できるので、手軽に蒸しケーキなどのおやつがつくれます。(詳しくは別冊のごはんメニューをご覧ください。)




ご注意(調理タ

(調理タイマー・温調調理タイマー使用時)

- ■塩焼きのような塩分の強い調理には使用しないでください。さびや変色の原因になります。
- ■シート状の落としぶたやポリ袋を使った調理には使用しないでください。内ぶたの蒸気穴を塞ぐ恐れがあります。

温調調理タイマー

調理時間と温調温度が設定できるので、温泉卵などの温調調理ができます。



温泉卵のつくり方(卵4個の場合)

- 1. 炊飯かまの中に卵を入れ、卵がかくれるぐらいの水をいれます。
- 2. 調理時間を約40分、温調温度をH:70に合わせて燃火を押します。
- ※調理時間は卵の量に合わせて調節してください。
- ※卵は冷蔵庫から取り出して常温に戻しておいてください。

あとかたづけ

お願い まず確かめてください。


①ガス栓を閉じる ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

中性洗剤で洗う

中性 🛦 洗剤 スポンジ

内ぶた・しゃもじ・つゆ受け・蒸気口などは そのつど、スポンジや布きんなどやわらかいものを使って洗っ てください。内ぶたを掃除しないとおねばが内ぶたにたまり、外 ぶたを開けた時、つゆ受けの外にあふれることがあります。

内ぶた



感熱部、バーナーはいつもきれいにしておく

感熱部、バーナーが汚れると正常に 炊飯できなくなるので、いつも きれいにしておいてください。



よく絞った布等を 使ってください。



つゆ受け


内ぶたについたつゆは つゆ受けにたまります。 つゆ受け、本体ともい つも清潔にしましょう。





蒸気口

●はずし方





↓の方向へ力 チッと音がす るまで差し込む。



布でふく

外ぶたは布でふいてください。 かま受け・外ぶた内側の汚れは よく絞った布でふいてください。



炊飯かまのフッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには

- ●研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわし で洗わない。
- ●スプーンや食器などを入れない。
- ●炊き込みやおこわなど調味料を使った後は、すぐに 洗う。(外ぶたの内側もふきとってください)
- ●酢など酸の強いものは使わない。
- ●炊飯かまでお米を洗わない。

炊飯かま底面の感熱部受け の汚れをきれいにふきとっ てください。

異物がつくと正常に炊飯で きなくなります。



使ってよい道具・洗剤





やわらかい布



●布・スポンジたわし、歯ブラシ に水や台所用中性洗剤を含ませ てふいて、その後乾いた布で水 気をふき取ってください。

使ってはいけない道具・洗剤









ナイロンたわし 亀の子たわし

●硬いため、部品・ホーローや塗装の 表面にキズがつきます。はがれ・欠 け・変色・変質・さび・割れの原因 になります。











みがき粉

裏面(硬い)

- ●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨 剤も付着しています。
- ●研磨剤で、部品・ホーローや塗装の表 面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変 質・さび・割れの原因になります。

お手入れ


お願いまず確かめてください。

①ガス栓を閉じる ②電源プラグを抜く ③本体が冷えている

改造・分解は一酸化炭素中毒 の恐れがあります。 また、火災の原因になります。

機器を水につけたり、水をか けたりしないでください。漏 電・ショートして感電・発火の 恐れがあります。





電源プラグの、刃及び刃の取 付面にほこりが付着している 場合は乾いた布でよく拭い てください。火災の 原因になります。







よく絞った布でふく

本体部・感熱部はよく絞った布でふいてください。



針金・金属たわしを使う

バーナーがつまっていたり、点火プラグや立・ 消え安全装置が汚れている時は、針金などで 取り除いてください。感熱部の汚れがこびり ついて取れない時は、金属たわしで表面に傷 がつかない程度に軽くこすり取ってください。

お願い

バーナーや感熱部などのお手入れの際は、 けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

汚れのひどい時

かま受け内側・外ぶた内側の汚れは、ご使用ごとにぬれふきんでふいてくだ さい。外側の汚れのひどい時はうすめた台所用中性洗剤を浸したふきんで汚 れを落とし洗剤分が残らないよう十分水ぶきした後、からぶきしてください。 洗剤分が残ると変色や、割れの原因になります。

ご注意

炊飯かまおよび内ぶたはアルミ製品です。食器洗い乾燥機でお手入れする と、専用洗剤の成分により表面が酸化して変色する恐れがあります。

クリーニング方法

炊き込みご飯や長時間保温のあとな ど、においが気になるときはクリーニ ングしてください。

手順

①炊飯かまに水を入れ、外ぶたを 確実に閉める。


②調理タイマーで10~15分煮沸 する。



③消火後、じゅうぶんに冷えてから、 炊飯かま、内ぶたを取り外し、パッ キン・フロートも取り外して水洗 いする。(消火直後は高温のため、 取扱いに注意して ください。)



下記記載の使ってよい道具・洗剤以外の道具や洗剤も使用しないでください。



- ●基本的に使ってはいけません。表面の 変質·キズ·変色・さびる場合があります。
- ●機器表面や操作部には絶対に使用しな いでください。





酸性・アルカリ性・



シンナー·ベンジン· アルコール

●部品やホーロー・塗装の表面が 変質し、はがれ・変色・さびの 原因になります。





●機器内部に洗剤が入ると、電子部 品に付着して作動不良や、腐食し て故障の原因になります。機器に 直接かけずに、必ず布に含ませて からお手入れしてください。

故障・異常の見分け方と処置方法


■故障表示と処置方法

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に炊飯・保温を停止し、時刻表示部分に下記のような2けたの数字が点滅します。

故障表示	原 因	処 置 方 法
ジロ が点滅	●炊飯中に約7分以上の停電があったとき。●保温中に停電があり、ご飯が冷えてしまったとき。	下記「停電したら」の炊飯中に約7分以上の停電のときの欄参照。 切 キーを押し、「切」にしてください。 冷えたご飯の再保温は黄バミ・ニオイ・ パサつきの原因になります。 電子レンジなどで温めなおしてください。
が点滅	●65分以上(玄米メニューのときは70分以 上)バーナーが燃焼したとき。	切キーを押し、「切」にしてください。
が点滅	●ガス栓の開け忘れなどで正常に点火しなかったとき。	切 キーを押し、一度「切」にし、ガス 栓を確認してください。
が点滅	●炊飯中に点火ミスや異常消火したとき。 ●炊飯中にガス栓をしめたとき。	炊きあがりを確認し、再炊飯してください。(おいしく炊けない場合があります。)
14 が点滅	●本体にふきんをかけるなどして、センサー が過熱したとき	切 キーを押し、センサーが冷えてか ら再操作してください。

※上記の故障表示を始めると同時に「ピピピピピッ・ピピピピピッ」とブザーで知らせます。

※再び同じ状態になるときは、アフターサービスをお申し込みください。



■停電したら

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。)

●停電中、表示はすべて消えています。

			約7分以内の停電のとき	約7分以上の停電のとき
炊	飯	中	自動的に復帰し、そのまま炊 飯を続けます。	炊飯を停止し、 を表示します。 停止した場合は、 切 キーを押してから、 か キーを2回押して(洗米おき)、再炊飯することができますが、おいしく炊けない場合があります。
保	温	中	自動的に復帰し、そのまま保 温を続けます。	そのまま保温を続けます。(ただし、停電中にご飯が冷えてしまうと保温を停止し、 の を表示します。)
タイマー予約中		約中	が遅れたり、停止し、適にを表	ただし、炊飯開始時刻まで停電が続いた場合は、炊きあがり 示することがあります。停止した場合は、切 キーを押して 洗米おき)、再炊飯してください。

■故障・異常の見分け方と処置方法

で使用中にふだんと違った状態になったときや、 不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、 直ちにで使用を中止してじゅうぶんな点検をお願いします。

△警告

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。 ①あわてず、ガス栓を閉じる。 ②電源プラグを抜く。

現象	●お調べいただくこと ⇒処置方法
表示がでない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。⇒電源プラグをコンセントに差し込む。●表示消灯中ではありませんか。⇒いづれかのキーを1回押すと点灯します。
消灯中、表示が勝手に点灯 する	●停電が起こりませんでしたか。 ⇒表示消灯中、停電が起こると、通電再開時は表示が自動で点灯しますが、異常で はありません。コンセントを抜き差しした場合も同様です。
予約時間に炊きあがらない	●ガス栓が全開になっていますか。 ⇒ガス栓の開きが不十分だと、火力不足で炊飯時間が長くなり、やわらかめの 炊きあがりになりますので、必ず全開にする。
	●現在時刻や予約時刻は、まちがっていませんか。 ⇒時刻は正しくセットする。(15、25 ページ参照)
予約セット時アラームが鳴り すぐ炊きはじめる	●1時間30分未満の予約をしていませんか。 ⇒炊飯に、約26~80分かかるため、すぐ炊きはじめます。
予約セット時アラームが鳴り 時刻確認の表示がでる 点火しない	●12時間以上の予約をしていませんか。 ⇒ひたし中の腐敗を防ぐため、12時間後には炊きあげ、保温します。 ●ガス栓が全閉になっていませんか。
点欠しない	⇒ガス栓を全開にする。
	●ガスコードが折れていませんか。 ⇒ガスコードの折れを直す。
	●電源が入っていますか。⇒電源プラグをコンセントに差込む。
	●点火プラグや立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。⇒水滴、ふきこぼれをふきとる。
	●炊鯨キーを押しつづけていませんか。
	→炊飯キーが点灯したら手を離す。
消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴・ふきこぼれをふきとる。 (消火に気づいたときは、すぐ切 キーを押し、約 1 分間待ってから再点火して ください。)
炊きあがりがかたい、 芯がある	●洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 ⇒「洗米おき」炊きの場合、洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。
	●無洗米を使っていませんか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒1~2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(10、16、20ページ参照) ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●ひたし時間は適正ですか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒白米・無洗米・発芽玄米:春~夏は約30分、秋~冬は約60分 胚芽精米・分づき米・麦まぜ米・古米:春~夏は約60分、秋~冬は約90分
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●炊飯かま・内ぶた・フロート・パッキンなどは、付け忘れたり、変形していませんか。 ⇒蒸気のもれが多いとかたくなるので、変形した部分は交換してください。(有償)
ふきこぼれる	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●無洗米を使っていませんか。 ⇒「洗米おき」炊きの場合は十分に吸水させる。 ⇒1~2 度すすいでにごりをとる。(10、16、20 ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすすぐ。

故障・異常の見分け方と処置方法

現象	●お調べいただくこと ⇒処置方法
ふきこぼれる	 ●炊飯かま・内ぶた・フロート・パッキンなどは、付け忘れたり、変形していませんか。 ⇒きちんと合っていないとふきこぼれるので、変形した部品は交換してください。(有償) ●内ぶた、内ぶた取付パッキンなどはきれいに掃除していますか。 ⇒内ぶたの小さな穴がつまるとふきこぼれます。 ●ひたし時間は適正ですか。(「洗米おき」炊きの場合) ⇒白米・無洗米・発芽玄米:春~夏は約30分、秋~冬は約60分 胚芽精米・分づき米・麦まぜ米・古米:春~夏は約60分、秋~冬は約90分 ●水加減は適正ですか。
炊きあがりが軟らかすぎる	⇒水量を多めにする場合は蒸気口をおかゆ・玄米専用蒸気口と取り替える。 ●正しく洗米していますか。 ⇒力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米が砕け、べちゃになる。 手のひらでやさしく丁寧に必ず水で洗う。
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 水平な場所で両側の目盛りで水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。 ●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら余分な水分をとばすためできるだけ早くご飯をほぐす。
こげる	●よく洗米していますか。無洗米は種類によってはこげやすいものがあります。 ⇒ぬか分が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗う。 ●調味料などを入れていませんか。
少量炊飯でこげがでた場合は 目盛りより少し多めに水を入 れて下さい。	⇒炊きこみご飯はこげやすいので気になる場合は調味料の分量をひかえめにしてください。 ●長時間ひたしていませんか。 ⇒ひたし時間が長いと粉米がかま底にたまり、こげやすくなります。
オブラート状の膜が釜の周囲 に張るのは正常です。 (お米から出たデンプンが膜 になったものです)	●感熱部やかま底が汚れていませんか。 ⇒汚れていたらきれいにする。「あとかたづけ」「お手入れ」(31、32ページ参照) ●こげめ調節は適切ですか。 ⇒適切な調節にする。
保温しているご飯がべたつく	●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら、余分な水分をとばす。
かたくなった臭いがする変色する冷めている	 ●長時間保温していませんか。 ●停電しませんでしたか。 ●しゃもじを入れたままか、冷ご飯・ご飯をつぎたして保温していませんか。 ●外ぶた、内ぶたがきっちりしまっていますか。 ●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒「上手に保温しましょう」(28 ページ参照)
	●よく洗米していますか。 ⇒ぬか分が残っているとニオイの原因になるので、水がきれいになるまでお米を洗う。
保温が切れる	●2秒以上炊飯かまが持ち上がったり、浮いたりした事はありませんか。
炊きあがり後、自動で保温に 入らない	 ●保温なしになっていませんか。 ⇒炊飯中、表示部に(保温)の表示が出ていることを確認する。(27 ページ参照) ●感熱部や炊飯かま底面の感熱部受けが汚れていたり、異物がついていませんか。 ⇒安全機能がはたらき、自動保温になりません。汚れていたり、異物がついたら、きれいにする。(17、31、32 ページ参照) ●炊飯、保温、調理終了直後に続けて炊飯したりしていませんか。 ⇒安全機能がはたらき、自動保温になりません。機器および炊飯かまが冷えてから炊飯する。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。


困ったときは


仕 様

品	A	電子ジャー付ガス炊飯器				
	名	RN-410TA-MCK	RN-414TA-MCK	RN-420TA-MCK		
炊飯量(カップ)	白 米 ℓ (カップ)	0.18~1.0(1~5.6)	0.18~1.4(1~7.8)	0.36~1.98(2~11)		
	お 急 ぎ ℓ (カップ)	0.17~0.95(1~5.6)無洗米	0.17~1.33(1~7.8)無洗米	0.34~1.87(2~11)無洗米		
	炊き込み ℓ (カップ)	0.18~0.72(1~4)	0.18~1.08(1~6)	0.36~1.44(2~8)		
	おこわカップ	2~4	2~6	3~7		
	全がゆ カップ	0.5~2.0 0.5~2.0		0.5~2.0		
	7分がゆ カップ	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~2.0		
	玄 米 カップ	1~4	1~6	2~8		
外形寸法	高 さ(mm)	268	300	301		
	幅 (mm)	266	266	296		
法	奥 行(mm)	363	363	393		
質	量	8.0kg	8.5kg	9.3kg		
ガ	ス接続	ガスコード(小口径迅速継手)				
電	源		AC100V 50-60Hz			
消	炊 飯 時	18W	18W	18W		
消費電力	定格消費電力	210W	210W	233W		
力	待機時消費電力	1.0W以下	1.0W以下	1.0W以下		
点	火 方 式	連続スパーク点火				
電湯	原コードの長さ	1.4m				
ガフ	型式名が大種	RR-05MRT(A)	RR-07MRT(A)	RR-10MRT(A)		
ガス消費量	13A	2.15	2.15	2.15		
算	12A	2.00	2.00	2.00		
付	属 品	計量カップ(白米・無洗米用各 1 個)・しゃもじ・蒸気口(おかゆ・玄米用) 取扱説明書(保証書付)・ごはんメニュー				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法 (単位: mm)





MEMO

消耗部品について

消耗部品はお買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスでお買い求めください。

炊飯かま(フッ素樹脂加工)

使っているうちに、色むら・ハガレができることがありますが食品衛生法の基準内で問題はありません。 で使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。 また、炊飯かまが凸凹になっている場合は、炊飯かまの交換が必要です。

●その他の部品類

内ぶた、内ぶた取付パッキン、フロート、内ぶたパッキンの変形・破損・劣化などで、ご使用に不便をきたすようになり ましたら、その部品だけをお買い求めください。しゃもじ・つゆ受け・蒸気口なども同様です。

長期間使わないときは

電源プラグを抜き各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包 み、お求めになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。

特にガス通路部(ガス接続口)には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い求めになった際 に取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

アフターサービスについて

アフターサービス(点検・修理)を依頼される前に

- ■「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。それでも不具合な場合、あるいは ご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉め電源プラグを抜いてから、お買い求めの販 売店か東京ガスにご連絡ください。
- ※お申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 - 1. お客様名、住所、電話番号、道順
 - 2. 品名······RN-410TA-MCK 機器コード 11-080-03-00111
 - 機器コード 11-080-03-00112 RN-414TA-MCK
 - RN-420TA-MCK 機器コード 11-080-03-00113
- 3. 現象(できるだけ詳しく)
- 4. 訪問ご希望日

転居される場合

■ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認 のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

■転居にともなう調整や改造に有する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

- ■当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、 無料修理に応ずることを約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください。)
- ■保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合があります。

補修用性能部品の保有期間について

■補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品です)

アフターサービスなどの連絡先

- ■お買い上げの販売店か東京ガスにご連絡ください。
- ■別添の「連絡先」一覧表を参照してください。

保証書

電子ジャー付ガス炊飯器

品 名 RN-410TA-MCK、RN-414TA-MCK、RN-420TA-MCK型式名 RR-05MRT(A) RR-07MRT(A) RR-10MRT(A)

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。付属品は対象外です。なお、下記の部品については、別途以下の年数を保証いたします。

電装基板……3年

- 2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- 3. サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
 - (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
 - (3) 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます
 - (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 - (5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
 - (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
 - (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
 - (9) 電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
 - (10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
- (11) 本保証書を紛失された場合
- 5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者 **東京ガス株式会**

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者リンナイ株式会

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成	年	月	\Box		
販売店名					扨	
住 所					省	
電話番号					FIJ	

■修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

■お客さまへ

- 1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
- 2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- 4. この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。



